Interruptor Inteligente

Manual do usuário e Garantia

OUTMAT

1、Introdução

Parabéns por adquirir seu Interruptor inteligente Outmat. Você está a poucos passos de deixar a sua casa mais elegante e moderna. Esse manual irá lhe guiar para que sua conexão seja feita de forma correta e segura, porém, se ainda sobrar alguma dúvida, acesse todo nosso conteúdo online e vídeos explicativos em www.outmat.com.br.

Os Interruptores Inteligente Outmat além de possuirem um visual único e elegante, utiliza do protocolo Wifi para se conectar à sua rede interna e possibilitar o controle de sua casa de onde você estiver.

O aplicativo lhe permite criar automações e cenas próprias com muita facilidade.

Os interruptores são compatíveis com assistentes de voz Amazon Alexa, Google Home entre outros sistemas inteligentes que transformarão sua casa em uma casa totalmente integrada e inteligente.

Antes de começar, algumas precauções devem ser tomadas:

- O Interruptor é limitado para interno e a sua instalação e uso inadequados podem oferecer risco de choque elétrico;
- Não utilizar o produto se estiver visivelmente danificado.
- Este produto não foi concebido para ser reparado, exceto pela assistência técnica autorizada;
- Este produto deve ser instalado por profissional qualificado, conforme NBR 5410. Crianças e incapazes não devem manusear o produto sem a supervisão de um adulto capaz;
- Desligue a energia antes da instalação.

2、Parâmetros

Voltagem: 100-240 VAC, 50Hz/60Hz

Corrente Nominal: Max 10A (Carga resistiva)

Tipo de carga: Lâmpada Incandescente: 500W/saída
Lâmpada LED:120W/saída
Lâmpada econômica: 200W/saída

Ambiente: Temperatura de trabalho: 0° até 70° graus

Padrão Wireless: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4Ghz
Protocolo de Segurança: WPA-PSK /WPA2-PSK

Composição: Materiais isolantes em plástico, materiais condutores em latão, componentes eletrônicos

Contém módulo de comunicação certificado Anatel sob o número 05846-19-11765.
Tipo - Categoria: Transceptor de Radiação Restrita - II
Modelo - Nome Comercial (s): TYWE3S

Aplicação: Instalações elétricas de baixa tensão

3、Instalação

(1) Desligue a alimentação e siga os passos

(2) Diagrama de fiação



(3) Use uma chave de fenda para abrir o painel de vidro



(4) Coloque o interruptor na caixa de instalação e fixe os dois parafusos



(5) Cubra o painel de vidro e termine a instalação

(6) Ligue a alimentação

4、Configurações de Rede

(1) Modos de configuração
- Modo Rápido: Modo de configuração em pareamento rápido. (Automático)
- Modo AP: Modo de configuração em pareamento Access Point. (Manual)

(2) Instruções do LED indicador

Indicador Wi-Fi	Status do Interruptor
Sinal WIFI piscando rápido	Modo Rápido.
Sinal WIFI piscando lentamente	Modo AP.
Sinal WIFI aceso	Rede desconectada
Sinal WIFI apagado	Rede conectada

(3) Reset do Interruptor Wi-Fi
Se o indicador de Wi-Fi estiver ligado ou desligado, pressione rapidamente qualquer botão 5 vezes e mantenha pressionado pela 6ª vez por 5 segundos até ouvir o BIP.

(4) Mudar operação entre Modo Rápido e Modo AP
Pressione rapidamente qualquer botão 5 vezes e mantenha pressionado pela 6º vez por 5 segundos, solte o dedo até ouvir BIP. O indicador de Wi-Fi mudará após alguns segundos. Troque entre o modo link rápido e o AP de acordo com as operações acima.

5、Aplicativo

Pesquise 'Smart Life' na loja de aplicativos ou escaneie o código QR abaixo. Você pode se cadastrar e baixar via número de celular ou e-mail.

6、Adicionando disposivo

Obs: O app é atualizado periodicamente, esse manual é apenas para referência

(1) Conecte seu celular na rede WIFI desejada

(2) Abra o aplicativo e faça o Login

(3) Clique em «Adicionar dispositivo» ou no «+» localizado no canto superior direito

(4) Selecione o dispositivo «Interruptor (Wifi)»

(5) Insira o nome e a senha do Wifi que seu dispositivo irá se conectar.

***Apenas redes 2.4GHz suportadas**



6.1、 Modo Rápido

(6) Verifique no canto superior direito se está em Modo EZ e se o LED de Wifi está piscando rápido e clique próximo



(7) Aguarde enquanto o seu dispositivo é encontrado e integrado à sua rede Wifi



(8) Renomeie o dispositivo, selecione em qual grupo ele pertence e adicione o dispositivo à sua casa inteligente

6.2、 Modo AP

(6) Realize os mesmos procedimentos até o passo 5

(7) Altere para Modo AP no canto superior direito e certifique-se de que o Led de Wifi do dispositivo esteja piscando lentamente e clique próximo



(8) Clique em Conectar, e selecione o dispositivo com o nome Smartlife_XXXX ou SL-XXXX.

(9) Após conectado clique em voltar do celular para configuração do dispositivo.

***Selecione «Manter conexão Wi-fi» caso seja necessário**

(11) Renomeie o dispositivo, selecione em qual grupo ele pertence e adicione o dispositivo à sua casa inteligente

7、Termos de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do produto e outras despesas aqui não especificadas;

2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.

3.A substituição do produto em garantia, por outro novo, se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário;

4. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o aparelho tiver sido violado.

5. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

6. A Outmat não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers).

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Outmat se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.